



INSTRUKSJON KLOKKE



Pass på at du har rett klokke til rett bane
Bane 1 og Bane 2



Koble til strøm. Skru på (trykk start)
Dette bildet kommer opp



Velg håndball

Dette bildet kommer opp



Her velger en tid og omgang.

F.eks. Tidsperiode:20:00 og Periodenummer:2 (dette er kamper som varer 2omganger og 20 min hver omgang).

Trykk på linjen som passer kampen din.

Dette bildet vil da komme på klokken

(fargene kan variere på hjemmelag/bortelag – betyr ingenting)





START – tiden starter
STOPP - tiden stopper




MÅL



Registrering av mål:

Trykk på symbolet (målet) under laget som skårer



Omgangen stopper automatisk når tiden er ute.




Korregering av mål:

Trykk på skoring under laget du skal endre på. Trykk + eller - til du har riktig antall mål - så trykker du ok.

Noen ganger går pausetiden automatisk på 10 minutter. Denne kan avbrytes når som helst. Trykk helt nede på «neste periode» – OK.

Da er andre omgang klar.

NY KAMP – trykk ny kamp nede på linjen






2- minutter Utvisning



Trykk straff på laget det gjelder



Da kommer dette bildet opp



Velg straff spiller – straff (2')

Får en spiller til på laget mens det allerede er en 2 minutter. Trykk det samme og den kommer under. Ved flere to-minuttere så kommer neste frem på tavlen når den første går ut.



TIMEOUT

To måter å trykke ved en timeout



- **Trykk direkte** på timeout-knappen. Alarmen går og timeouten begynner å telle ned.
- **Stopp tiden** – trykke alarmklokke for å få dommerens oppmerksomhet og så trykke timeout.
- Avtal gjerne med dommer hva de ønsker du skal gjøre.
- Når timeouten er ferdig viser dommer tegn og blåser kampen i gang når du trykker start på tiden igjen.

